

+-PARTS組み立て図-1

オール組立 PARTS組立-1

シャフトを紙ヤスリなどで角を落とし丸くする

PA-7 巻き付け接着する

不要部付着部のカガネを船体に装着後取付

50mm

接着しない

折り重ね接着

PA-2

ブレード部の切り取り部を削除する

接着

PA-1

切り抜き

PA-3

接着

PA-1+PA-2

接着

PA-1+PA-2

接着

PA-3

切り抜きは接着後1~2時間後半乾きの間に行ってください。完全に乾くと堅くて切り辛くなります。

シート組立 PARTS組立-3

反らせる

PB-6

接着する

PB-5

接着する

PB-6

接着する

PB-3

切り抜き

PB-3

切り抜き

ストレッチャー組立 PARTS組立-4

切り抜き

接着する

PB-4

立体にする

PA-2

切り抜き

PB-7

切り抜き

リガー組立 PARTS組立-2

パウサイド
ストロークサイド

2時間程度乾燥させる

乾燥の間に他のパーツを張り合わせ乾燥させる

切り離す

PB-1-3

PB-1-2

PB-1-1

折り重ね接着する

PB-1-3

折り重ね接着する

PB-1-2

PB-1-1

接着し組み立てる

PB-1-3

PB-2

PB-1-1

パウサイド

PB-1-2

PB-1-1

PB-2

ストロークサイド

PB-1-1

PB-1-2

PB-1-3

PB-2

PB-1-1

PB-1-2

PB-1-3

切り抜きは接着後1~2時間後半乾きの間に行ってください。完全に乾くと堅くて切り辛くなります。

PARTS組立-5

D-7-a

D-7-b

折り重ね接着する

A-7

折り曲げて接着

PB-2

ローロック

折り曲げて接着

ここからパンチに入れ穴を空ける

切り抜き

水平にする

船体取付時に折り曲げ角度を調整する